

Klöber Permo® extreme

Klöber Permo® extreme SK

Unterspannbahn / Unterdeckungen / Vordeckbahn /

Trennlage / Fassadenbahn

Behelfseindeckung gem. ZVDH Richtlinien

≥ 14° DN und max. 8 Wochen Freibewitterung freigegeben

Entspricht der Klasse USB-A und UDB-A



### Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<b>Klöber Permo® extreme / extreme SK</b> , hochdiffusionsoffene, 2-lagige Unterspannbahn / Unterdeckbahn / Vordeckbahn / Fassadenbahn der Klasse USB-A und UDB-A. CE-zertifiziert nach der EN 13859-1 und EN 13859-2, Brandverhalten: E und freihängend, max. Nagelausreifestigkeit quer 380N/5cm fr belftete / nicht belftete Konstruktionen, mit einem s <sub>d</sub> - Wert von ≤ 0,03 m nach EN 1931, wasserdicht nach EN 20811 > 4500 mm, liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion, als Zusatzmanahme zur Dacheindeckung / Fassade, verlegen. Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergnzungspositionen, mssen die Klber Verarbeitungshinweise, Datenbltter, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.		
Produkt whlen	.....	<b>Permo® extreme</b> , fr Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen sowie Metalleindeckungen wie Stehfalzdeckung oder hnliche direkter Auflage, oder bei Dachintegration einer regensicheren, ausreichend hinterlfteten Solaranlage.		
Produkt whlen	.....	<b>Permo® extreme SK mit Selbstklebestreifen</b> , fr Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen sowie Metalleindeckungen wie Stehfalzdeckung oder hnliche direkter Auflage, oder bei Dachintegration einer regensicheren, ausreichend hinterlfteten Solaranlage. <b>Bei anderen Dachdeckungen bitte die Fachregel beachten!</b>		
1		<b>Unterspannung</b>		
1a	..... m <sup>2</sup>	berlappte Unterspannung		
1b	..... m <sup>2</sup>	nahtgesicherte Unterspannung		
1c	..... m <sup>2</sup>	naht- und perforationsgesicherte Unterspannung und als Behelfseindeckung gem. ZVDH Richtlinien ≥ 14° DN und max. 8 Wochen Freibewitterung freigegeben Entspricht der Klasse USB-A <b>Hinweis:</b> geschlossenen Deckunterlagen Um bei frei gespannte Bahnen, eine geschlossene Deckunterlage zu erhalten, mssen die Nhte und Ste verklebt werden.		
2		<b>Unterdeckung / Vordeckung / Trennlage</b>		
2a	..... m <sup>2</sup>	berlappte Unterdeckung		
2b	..... m <sup>2</sup>	verklebte Unterdeckung		
2c	..... m <sup>2</sup>	naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung und als Behelfseindeckung gem. ZVDH Richtlinien ≥ 14° DN und max. 8 Wochen Freibewitterung freigegeben Entspricht der Klasse UDB-A  <b>Hinweis:</b> Eine Vordeckung stellt eine Zusatzmanahme unter direkt befestigten Dachdeckungen dar. Ihre regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt der Dacheindeckung.		

Stand: 2010-07-12 GOS

Klber Verarbeitungshinweise sind zu beachten

Sowie Datenbltter, DIN-Normungen und Fachregel

Technische nderungen vorbehalten!

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
2d	..... m <sup>2</sup>	<b>Hinweis:</b> Sollte Klöber Permo® extreme als Trennlage unter < 14° DN verwendet werden, müssen die Höhen- und die Seitenüberdeckung im Überdeckungsbereich mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm hergestellt werden, das gleiche gilt für sämtliche Anschlüsse. Eine Behelfsdeckungen kann durch Abplanen oder Einhausen geschaffen werden. Dieses ist dann für einen begrenzten Zeitraum ein regensicherer Schutz des Gebäudes oder der darunter liegenden Bauteilschichten.		
3		<b>Fassade</b>		
3a	..... m <sup>2</sup>	überlappte Fassadenbahn oder Vordeckbahn		
3b	..... m <sup>2</sup>	verklebte Fassadenbahn oder Vordeckbahn		
3c	..... m <sup>2</sup>	naht- und perforationsgesicherte Fassadenbahn oder Vordeckbahn		
		<b>Hinweis:</b> Schalungen aus Holz können, Schalungen aus Holzwerkstoffen müssen zum Schutz vor von außen einwirkender Feuchtigkeit z. B. mit einer Vordeckung aus geeigneten Bahnen geschützt werden.		
4	..... m <sup>2</sup>	<b>Zulage zur Flächenausführung der Pos. 1b, 2b und 3b</b> Die Höhen- und die Seitenüberdeckung betragen mindestens 10 cm und die Stoßbereiche werden mit Permo® TR verklebt. Die Seitenüberdeckung der Permo® extreme muß auf den Sparren liegen und im Bereich unter der Konterlattung verlaufen.		
4a		<b>Zulage zur Flächenausführung SK der Pos. 1b, 2b und 3b</b>  Die Höhen- und die Seitenüberdeckung betragen mindestens 10 cm. Die Seitenüberdeckung wird im Stoßbereiche mit Permo® TR verklebt. Die Seitenüberdeckung der Permo® extreme SK muß auf den Sparren liegen und im Bereich unter der Konterlattung verlaufen.		
5	..... m <sup>2</sup>	<b>Zulage zur Flächenausführung der Pos. 1c, 2c und 3c</b> Die Höhen- und die Seitenüberdeckung betragen mindestens 10 cm und die Stoßbereiche werden mit Permo® TR verklebt. Die Seitenüberdeckung der Permo® extreme muß auf den Sparren liegen und im Bereich unter der Konterlattung verlaufen. Die Nagelabdichtung unterhalb der Konterlatten wird mit Klöber Permo® seal / Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm hergestellt.		
5a		<b>Zulage zur Flächenausführung SK der Pos. 1c, 2c und 3c</b>  Die Höhen- und die Seitenüberdeckung betragen mindestens 10 cm. Die Seitenüberdeckung wird im Stoßbereiche mit Permo® TR verklebt. Die Seitenüberdeckung der Permo® extreme SK muß auf den Sparren liegen und im Bereich unter der Konterlattung verlaufen. Die Nagelabdichtung unterhalb der Konterlatten wird mit Klöber Permo® seal / Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm hergestellt.		

Stand: 2010-07-12 GOS

Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten

Sowie Datenblätter, DIN-Normungen und Fachregel

Technische Änderungen vorbehalten!

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
6	.....M	<p><b>Zulage zur den Pos. 1b/1c/2b/2c/2d/3b/3c Winddichteverklebung</b></p> <p>Zur Erstellung einer winddichten Ebene, müssen alle Randbereiche wie Mauerkronen, Dämmung oder Verschalung so beschaffen sein, das eine winddichte Verklebung mit der Zusätzlichenmaßnahme spannungsfrei (Falte) möglich ist. Hierzu könnte man Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm verwenden.</p>		
7	.....M	<p><b>Anschlüsse bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen (wie z. B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff).</b></p> <p>Anschlüsse werden dauerhaft mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® hergestellt.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Zusätzlichenmaßnahme bei aufgehenden Bauteilen muß mindestens 5 cm über die Oberfläche der Dachdeckung hochgeführt und befestigt werden.</p>		
8	..... Stck.	<p><b>Anschlüsse an Kamin / Dachfenster.</b></p> <p>Anschlüsse werden dauerhaft mit Klöber Permo® TR / Klöber Pasto® an die Zusatzmaßnahme angeschlossen. Firstseitig des "Kamins / Dachfensters" muss eine schräg laufende Rinne hergestellt werden.</p>		
9	..... Stck.	<p><b>Anschluss an Dunstrohren DN 100/125.</b></p> <p>Der Anschluss wird mit der <b>Klöber Dunstrohrmanschette</b> ausgeführt. Der Flansch wird umlaufend und dauerhaft mit Klöber Permo® TR angeschlossen.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KU 8001</p>		
10	..... Stck.	<p><b>Anschluss an Leitungen / Masten</b></p> <p>Anschluss bei Durchführungen (z.B. Solarleitungen) DN 42-55 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8090</p>		
11	..... Stck.	<p><b>Anschluss an Leitungen / Masten</b></p> <p>Anschluss bei Durchführungen (z.B. Solarleitungen) DN 50-70 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8091</p>		
12	.....M	<p><b>Anschluss der Traufe.</b></p> <p>Der Anschluss wird dauerhaft mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm auf das Traufblech / Tropfblech angeschlossen (Lagesicherheit).</p>		
13	.....M	<p><b>Anschluss der Kehle "nicht belüftete"</b></p> <p>Der Anschluss wird dauerhaft mit Klöber Permo® TR / Klöber Pasto® angeschlossen. Voraussetzung hier für ist eine durchgehende Kehlbahn.</p> <p><b>Wichtig:</b> Höhere Anforderungen im Kehlbereich können eine höherwertige Ausführung der Zusatzmaßnahme bedingen.</p>		

Stand: 2010-07-12 GOS

Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten

Sowie Datenblätter, DIN-Normungen und Fachregel

Technische Änderungen vorbehalten!

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
14	.....M	<p><b>Ausführung bei First und Grat "nicht belüftete"</b></p> <p>Die Zusatzmaßnahme wird über den Scheitelpunkt hinweggeführt und überdeckt. Die Nahtverbindung erfolgt analog zu der in der Fläche und kann mit Klöber Permo® TR dauerhaft verklebt werden.</p> <p><b>Wichtig:</b> Bei nicht hinterlüfteten Konstruktion und Dämmung bis zum Scheitelpunkt.</p>		
15	.....M	<p><b>Ausführung bei First und Grat "belüftete"</b></p> <p>Die Zusatzmaßnahme muß 2-teilig ausgeführt werden. Die Flächenbahn endet ca. 3 cm vorm Scheitelpunkt. Die zusätzliche Abdeckung wird auf der Konterlatte befestigt. Die Überdeckung des freien Spaltes soll mind. 15 cm betragen. <b>Wichtig:</b> Bei hinterlüfteten Konstruktionen oder bei nicht ausgebauten Dachraum.</p>		
16	.....M	<p><b>Ausführung Ortkaute</b></p> <p>Die Zusatzmaßnahme ist soweit wie möglich nach außen und auf eine ausreichend tragfähige Auflage zu führen. Über die Ortkaute abtropfendes Wasser ist mit geeigneten Maßnahmen, z. B. Hochführen der Bahnen auf die Lattung, zu minimieren.</p>		
17	..... Stck.	<p><b>Einbauteile wie z.B. Dachhaken als Zulage zu Pos. 1c / 2c</b></p> <p>Die Nagelabdichtung unterhalb des Einbauteils wird mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm hergestellt.</p>		
18	..... m <sup>2</sup>	<p><b>Zulage: Lagensicherung der Vordeckbahn</b></p> <p>Die gegebenenfalls nötige Lagensicherung der Vordeckung durch Dachlatten/Bretter setzt eine Befestigung voraus. Diese werden mit Klöber Permo® seal / Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm punktweise unterhalb gedichtet. Nach Rückbau der Dachlatten/Bretter, werden, falls vorhanden, die Löcher mit Klöber Permo® TR / Klöber Pasto® dauerhaft verschlossen.</p> <p><b>Wichtig:</b> Klebebänder oder Dichtstoffe dürfen nicht auf Zug beansprucht werden und sollen auf keinen Fall die Konstruktion zusammenhalten. Bitte Klöber Permo® spannungsfrei einbauen (Falte).</p>		

Stand: 2010-07-12 GOS

Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten

Sowie Datenblätter, DIN-Normungen und Fachregel

Technische Änderungen vorbehalten!